

OBSŁUGA I KONFIGURACJA

Ustawienia ładowania (Charger settings) > Parametry zadań (Task parameters)

< Task parameters

- ⌚ Safety Timer 2400 Minute
- 📄 Max. Capacity 999999mAh
- 🔌 End Current 10%
- 📄 Trickle Charge On
- ↶ Back

W trybie czuwania* przytrzymaj przycisk rolki aby wyświetlić menu „Charger Settings”, następnie wybierz „Task parameters”. Aby poruszać się po menu należy używać rolki - wybrana pozycja podświetla się na zielono. Aby przejść do wybranej pozycji należy nacisnąć przycisk rolki.

Pozycje w menu są następujące:

Safety Timer	Ustawienia maksymalnego czasu działania; po przekroczeniu tej wartości ładowarka automatycznie zatrzyma zadanie
Max. Capacity	Ustawienia maksymalnej pojemności ładowania; po przekroczeniu tej wartości ładowarka automatycznie zatrzyma zadanie
End Current	Procentowe ustawienie maksymalnego naładowania
Trickle Charge	Ładowanie podtrzymujące: On (włączone) lub Off (wyłączone)
Back	Wyjście z menu

*Tryb Czuwania opisany jest na 9 stronie niniejszej instrukcji.

OBSŁUGA I KONFIGURACJA

Ustawienia Ładowania (Charger settings) > Parametry Systemu (System Settings)

< System Settings		
	Language	English
	Regen. Discharge	...
	Max. input power	750W
	Min. input voltage	6.5V
	LCD backlight	High
	Volume	High
	Completion signal	Repeat
	Device name	Name

W trybie czuwania* przytrzymaj przycisk rolki aby wyświetlić menu „Charger Settings”, następnie wybierz „System parameters”. Aby poruszać się po menu należy używać rolki - wybrana pozycja podświetla się na zielono. Aby przejść do wybranej pozycji należy nacisnąć przycisk rolki.

Pozycje w menu są następujące:

Language	Wybór języka systemu
Regen. Discharge	Ustawienie napięcia, natężenia i mocy
Max. input power	Ustawienie limitu mocy wejściowej
Min. input voltage	Ustawienie limitu napięcia wejściowego
LCD backlight	Regulacja podświetlenia: high (wysoki), middle (średni), low (niski)
Volume	Regulacja głośności: high (wysoki), middle (średni), low (niski)
Completion Signal	Sygnał zakończenia zadania: Single (Pojedynczy) lub Repeat (Powtarzający się)
Device Name	Wprowadź ręcznie nazwę urządzenia – poruszaj rolką prawo/lewo aby zmienić literę. Aby przejść do kolejnego pola naciśnij przycisk rolki. Przytrzymaj przycisk rolki aby wrócić do menu.
Back	Wyjście z menu

Ustawienie głośności: domyślnie głośność jest wyłączona; dźwięki operacji są zablokowane, z wyjątkiem ostrzeżenia o błędzie.

*Tryb Czuwania opisany jest na 9 stronie niniejszej instrukcji.

OBSŁUGA I KONFIGURACJA

Ustawienia Zadań (Task Settings)

Task Settings

- Select task Charge
- Battery type LiPo**
- Cell voltage 4.20V
- Cell count 6S(22.2V)
- Current setting 1.0A
- Start task
- Back

Podłącz zasilacz do ładowarki, poczekaj aż system zakończy samokontrolę. Podłącz akumulator trybie czuwania*, po wybraniu odpowiedniego kanału za pomocą przycisku CH naciśnij przycisk rolki, aby wyświetlić menu „Task Settings”. Aby poruszać się po menu należy używać rolki - wybrana pozycja podświetla się na zielono. Aby przejść do wybranej pozycji należy nacisnąć przycisk rolki

Pozycje menu są następujące:

Select task	Wybierz zadanie: Power Supply (funkcja zasilacza), Charge (ładowanie), Discharge (rozładowanie), Ext. discharge (zewnętrzne rozładowanie), Storage (przechowywanie), Balance (balansowanie), ReGen. discharge (rozładowanie regeneracyjne), combined charging (wspólne ładowanie)
Battery type	Wybierz typ akumulatora: Smart battery, LiHV, LiPo, Lilon, LiFe, LiXX, NiZn, Pb, NiCd, NiMH, Eneloop
Cell voltage	Regulacja napięcia końcowego
Cell count	Wybór ogniw: 1-6S, w przypadku podłączonego portu balansera, nastąpi automatyczny test, nie ma konieczności ręcznego wyboru
Current setting	Wybór natężenia, ładowanie/przechowywanie 0.1-15.0A, rozładowanie 0.1-3.0A, zewnętrzne rozładowanie 1.0-15.0A
Start task	Rozpoczęcie wykonywania zadania
Back	Powrót

*Tryb Czuwania opisany jest na 9 stronie niniejszej instrukcji.

